


# MiGro

## Schleifzentrum & Zubehör GmbH



Originale Ersatzteile passend für MiGro und GSG Walzkassetten  
Die nachfolgend aufgeführten Ersatzteile sind GSG-Originalteile.

**Original spare parts suitable for MiGro and GSG rolling cassettes**  
**The following spare parts are GSG original parts.**




**Kühlbolzen  $\varnothing$  25mm und  $\varnothing$  26mm      Nr. 510.10-009**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

**Cooling bolts  $\varnothing$  25mm und  $\varnothing$  26mm      No. 510.10-009**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)



**Kühlbolzen, Excenter**      **Nr. 510.10-053**

- für Kassette PKG/DM und PKG/DS (GSG Kassetten)

**Cooling bolts, eccentric**      **No. 510.10-053**

- for cassette PKG/DM and PKG/DS (GSG cassettes)

**Kein Bild**

**Kühlbolzen, Rund**      **Nr. 510.10-054**

- für Kassette PKG/DM und PKG/DS (GSG Kassetten)

**Cooling bolts, round**      **No. 510.10-054**

- for cassette PKG/DM and PKG/DS (GSG cassettes)

**Kein Bild**

**Kühlbolzen**

**Nr. 510.10-059**

- für Kassette PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/TM (MiGro Kassetten)

**Cooling bolts**


**No. 510.10-059**


- for cassette PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/TM (MiGro cassettes)
- für Kassette WK/TS (MiGro Kassetten)

**Fork arm**

**No. 510.10-006**

- for cassette PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/TS (MiGro cassettes)





**Gabelarm            Nr. 510.10-002**

- für Kassette PKG/T (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T (MiGro Kassetten)

**Fork arm            No. 510.10-002**

- for cassette PKG/T (GSG cassettes)
- for cassette WK/T (MiGro cassettes)

**Kein Bild**

**Gabelarm            Nr. 510.10-057**

- für Kassette PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/TM (MiGro Kassetten)

**Fork arm            No. 510.10-057**

- for cassette PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/TM (MiGro cassettes)



**Spannstern Nr. 510.10-006**

- für Kassette PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/TS (MiGro Kassetten)

**Setting nut No. 510.10-006**

- for cassette PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/TS (MiGro cassettes)



**Spannstern Nr. 510.10-004**

- für Kassette PKG/T (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T (MiGro Kassetten)

**Setting nut No. 510.10-004**

- for cassette PKG/T (GSG cassettes)
- for cassette WK/T (MiGro cassettes)

**Kein Bild**

**Spannstern Nr. 510.10-058**

- für Kassette PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/TM (MiGro Kassetten)

**Setting nut No. 510.10-058**

- for cassette PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/TM (MiGro cassettes)

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

**Setting nut No. 510.10-006**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)

**Spannmutter Nr. 510.10-062**

- für Kassette PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/TM (MiGro Kassetten)



**Kein Bild**

**Setting nut****No. 510.10-062**

- for cassette PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/TM (MiGro cassettes)

**Fettschläuche, 300/320/500/520 mm**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T, WK/TS und WK/TM (MiGro Kassetten)

**Grease hoses, 300/320/500/520 mm**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/T, WK/TS and WK/TM (MiGro cassettes)



### **Axiallager, Deckel**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T, WK/TS und WK/TM (MiGro Kassetten)



### **Axial bearing, cover**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/T, WK/TS and WK/TM (MiGro cassettes)

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T, WK/TS und WK/TM (MiGro Kassetten)

### **Axial bearing, Setting nut**


- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/T, WK/TS and WK/TM (MiGro cassettes)





**Schwenkbolzen, Gabelarm  $\varnothing 14 \times 100$  mm**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)



**Wheel bolt, Fork arm  $\varnothing 14 \times 100$  mm**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)

~~- für Kassette PKG/TM (GSG Kassetten)~~

- für Kassette WK/TM (MiGro Kassetten)

**Wheel bolt, Fork arm  $\varnothing 12 \times 58$  mm**

- for cassette PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/TM (MiGro cassettes)



**Schwenkbolzen, Kronenflansch  $\varnothing 25 \times 165$  mm**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)



**Wheel bolt, Crowns flange  $\varnothing 25 \times 165$  mm**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)

- für Kassette WK/TM (MiGro Kassetten)


**Wheel bolt, Crowns flange  $\varnothing 20 \times 100$  mm**

- for cassette PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/TM (MiGro cassettes)



**Deckel**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T, WK/TS und WK/TM (MiGro Kassetten)




### **Cover**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)
  - for cassette WK/T, WK/TS and WK/TM (MiGro cassettes)
- für Kasette WK/TS (MiGro Kassetten)

### **Crowns flange No. 510.10-005**

- for cassette PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/TS (MiGro cassettes)



### **Kronenflansch Nr. 510.10-001**

- für Kasette PKG/T (GSG Kassetten)
- für Kasette WK/T (MiGro Kassetten)

### **Crowns flange No. 510.10-001**

- for cassette PKG/T (GSG cassettes)
- for cassette WK/T (MiGro cassettes)

**Kein Bild**

**Kronenflansch Nr. 510.10-055 Einlauf**

- für Kassette PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/TM (MiGro Kassetten)

**Crowns flange, No. 510.10-055 Inlet**

- for cassette PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/TM (MiGro cassettes)

**Kein Bild**

**Kronenflansch Nr. 510.10-056 Auslauf**

- für Kassette PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/TM (MiGro Kassetten)

**Crowns flange, No. 510.10-056 Outlet**

- for cassette PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/TM (MiGro cassettes)



### **Skalenring Nr. 510.10-010**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T, WK/TS und WK/TM (MiGro Kassetten)

### **Scale ring No. 510.10-010**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/T, WK/TS and WK/TM (MiGro cassettes)



### **Gehäuse Nr. 501.10-003**

- für Kassette PKG/T (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T (MiGro Kassetten)

### **Housing No. 501.10-003**

- for cassette PKG/T (GSG cassettes)
- for cassette WK/T (MiGro cassettes)

**Kein Bild**

**Gehäuse Nr. 501.10-007**

- für Kassette PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/TS (MiGro Kassetten)

**Housing No. 501.10-007**

- for cassette PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/TS (MiGro cassettes)

**Kein Bild**

**Gehäuse Nr. 510.10-066**

- für Kassette PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/TM (MiGro Kassetten)

**Housing, No. 510.10-066**

- for cassette PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/TM (MiGro cassettes)



### **Schmiernippel**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T, WK/TS und WK/TM (MiGro Kassetten)

### **Grease nipple**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/T, WK/TS and WK/TM (MiGro cassettes)



### **Kühlwasserschlauch, hochfest**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

### **Coolant hose, high strength**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)



### **Kühlwasserschlauch, Standard**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)

### **Coolant hose, Standard**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassetten)



### **Schlauchschelle**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T, WK/TS und WK/TM (MiGro Kassetten)

### **Hose clamp**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/T, WK/TS and WK/TM (MiGro cassettes)





### **Stecker, Wasseranschluß**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

### **Plug, mains water supply**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)



### **Kupplung, Wasserkühlung**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)

### **Coupling, water cooling**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)



### **Verbindungskupplung, Wasserkühlung**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)

### **Connection coupling, water cooling**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)



### **Richtungsschilder**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T, WK/TS und WK/TM (MiGro Kassetten)

### **Direction signs**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/T, WK/TS and WK/TM (MiGro cassettes)



### **Verstell Schlüssel**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T, WK/TS und WK/TM (MiGro Kassetten)

### **Adjustable wrench**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)
- for cassette WK/T, WK/TS and WK/TM (MiGro cassettes)



### **Aushebevorrichtung, Walzenwechsel**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

### **Lift-out device, roll change**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)



### **Winkelverschraubung, Fettversorgung**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)

### **Elbow, fat supply**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)



### **Geradverschraubung, Fettversorgung**

- für Kassette PKG/T, PKG/TS und PKG/TM (GSG Kassetten)

### **Straight union, fat supply**

- for cassette PKG/T, PKG/TS and PKG/TM (GSG cassettes)



### **Getriebegehäuse Nr. 510.10-018**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

### **Gear housing No. 510.10-018**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)



### **Abschlußdeckel, Getriebegehäuse, Nr. 510.10-019**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

### **End cover, Gear housing, No. 510.10-019**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)



### **Einstellschlüssel für Verstellgetriebe**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

### **Adjusting for variable**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)




### **Spannmutter für Verstellgetriebe, Nr. 510.10-022**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

### **Setting nut for variable, No. 510.10-022**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)



### **Zählwerk für Verstellgetriebe**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

### **Counter for variable**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)




### **Befestigungswinkel Zählwerk, Nr. 510.10-038**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

### **Fixing angle counter, No. 510.10-038**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)



**Zahnrad / Verstellgetriebe, Nr. 510.10-023**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

**Gear / Variator, No. 510.10-023**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)



**Schutzbolzen / Verstellgetriebe, Nr. 510.10-040**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

**Protection bolt / Variator, No. 510.10-040**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)





**Ritzel / Zählwerk, Nr. 510.10-020**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

**Pinion / Counter, No. 510.10-020**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)



**Ritzel / Antrieb, Nr. 510.10-021**

- für Kassette PKG/T und PKG/TS (GSG Kassetten)
- für Kassette WK/T und WK/TS (MiGro Kassetten)

**Pinion/ Drive, No. 510.10-021**

- for cassette PKG/T and PKG/TS (GSG cassettes)
- for cassette WK/T and WK/TS (MiGro cassettes)